



## 競賽用運動電子碼表 (F606) 使用說明書

### 一、按鍵位置圖



### 二、功能概述

1. 總覽顯示：可顯示時、分、秒、星期。
2. 日期顯示：年、月、日。
3. 時制格式：12 小時 / 24 小時。
4. 音樂鬧鐘：可設定鬧鐘。
5. 跑錶功能：初始以分、秒、1/100 秒計時；60 分後以時、分、秒計時，可記錄 2 組

### 三、操作說明

#### 1. 狀態查詢

時間狀態下，按 B 鍵。時間→跑錶→鬧鐘設定→時間設定→時間，依此循環。按 A 鍵可檢視鬧鐘時間；按 C 鍵可檢視日期。

#### 2. 時間設定

時間狀態下，按三下 B 鍵，進入時間設定功能。秒鐘數閃爍，按 C 鍵使秒數為 0；按 A 鍵確定秒鐘數，同時改為分鐘數閃爍，按 C 鍵增加分鐘數；再按 A 鍵確定分鐘數，同時改為小時數閃爍。依次順序為秒鐘數→分鐘數→小時數→日期→月份→星期→秒鐘數，依此循環，再按 B 鍵則設定完成。

#### 3. 時制切換

時間設定狀態下，按二下 A 鍵進入小時數設定，按 C 鍵增加小時，增加超過時為切換時制，右側英文字顯示 H 為 24 小時 此處設定亦影響鬧鐘時間時制。

#### 4. 鬧鐘設定

時間狀態下，按住 A 鍵再按 C 鍵，可開啟/關閉鬧鐘；按住 C 鍵再按住 A 鍵可響鈴。

按二下 B 鍵，進入鬧鐘設定狀態，小時數閃爍，按 C 鍵設定小時數；按 A 鍵切換為分鐘數，按 C 鍵設定分鐘數，再按 B 鍵則設定完成。

#### 5. 跑表功能

跑錶狀態下，初始值 0:00 00，最大計時：23 小時 59 分 59 秒。

開始 / 暫停：跑錶狀態下，按 C 鍵可開始跑錶，再按 C 鍵可暫停跑錶。跑錶計時中，按 B 鍵可回到時間狀態，再按 B 鍵回到跑錶計時狀態。

跑錶歸零：跑錶在暫停狀態時，按 A 鍵，可使跑錶歸零。

LAP 圈數計時：跑錶計時中，當跑者跑完第一圈，按 A 鍵可顯示中途時間(SPLIT Time)，內部仍繼續計時。再按 A 鍵，可釋放中途時間。當跑者跑完第二圈，按 A 鍵顯示目前總計時間。本功能可多次重複操作。按 C 鍵暫停計時，再按 A 鍵歸零。

SPLIT 分組計時：跑錶計時中，當第一位跑者抵達終點線時，按 A 鍵可顯示第一位跑者時間，內部仍繼續計時。當第二位跑者抵達終點線時，按 C 鍵再按 A 鍵，可顯示第二位跑者時間。再按 A 鍵歸零。

### 四、電池更換

若螢幕顯示變淡，或音樂響時螢幕變淡，則表示電池電量不足，請更換同型電池(本產品使用 LR44 鈕扣電池)，並依正確極性裝入電池。

### 五、注意事項

本產品無防水及防潑水設計。請勿用於大雨及游泳、衝浪、潛水等水中使用。  
請勿長時間靜止暴露於高溫環境下，可能造成內部電路損壞。